



SCRATCH AWAY® Инструкция по эксплуатации

Scratch Away®



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Введение

Scratch A-Way® представляет собой комплексную систему, с помощью которой можно удалять царапины и загрязнение с поверхности стекла. Эта система проста и практична в использовании, так как работа ведется только с одним полировочным диском.

Scratch A-Way® удаляет царапины с ровной, выпуклой, а также вогнутой поверхности стекла. Специально разработанная головная часть приспособляется к обрабатываемой поверхности. Таким образом можно на месте обрабатывать уже вмонтированные стекла, что означает:

- Снижение расходов за счет устранения недостатков на месте
- Исключение монтажных и демонтажных работ
- Отсутствие дополнительных транспортных расходов

Scratch A-Way® всемирно запатентованный инструмент, представленный двумя моделями и расходным материалом:

Пневматическая модель: BO 53 009 02

Электрическая модель BO 53 009 00(220 В), 53 009 01(110 В)

Техническое описание

Машинка работает от сети с питанием 220/230 В (110В)

Техническая характеристика

Потребляемая энергия: 150 Вт

Регулируемое число вращения: 5000-9500

Диаметр полировочного диска: 45 мм

Изоляция/ Безопасность согласно: EN 50144 HD 400.1 и HD 400.2

Вес: 1,5 кг

Указания по безопасному использованию:

Перед вводом в эксплуатацию прочтите инструкцию.

Привести инструмент в состояние готовности.

Установите полировочный диск бежевого цвета на держатель для диска.

ВНИМАНИЕ: Он должен устанавливаться посередине.

Воткните штекер машинки в розетку. Питание в сети должно совпадать с указанным питанием выбранной Вами модели машинки.

Установите держатель диска с помощью блокирующего стержня на машинке. Так как механизм запуска блокируется с помощью стержня, Вы можете прикрутить держатель диска. Включите инструмент на самой высокой ступени (ступень №6).

ВАЖНО: Перед вводом в эксплуатацию выньте блокирующий стержень.



Подготовка:

Прежде чем Вы начнете удаление царапин, необходимо хорошо очистить поверхность стекла. Для этих целей лучше использовать очиститель фирмы БОЛЕ

BO 51 078 00.



При помощи прилагаемого фломастера Вы отмечаете царапину(ы) на обратной стороне стекла, если это возможно.



Удаление царапин:

С помощью лупы определяется глубина царапины. Лупа увеличивает картинку в 30 раз. Лупу сначала надо раскрыть. Поворачивая ручку Вы настраиваете резкость. Мы различаем два вида царапин:

А: поверхностные царапины

В: глубокие царапины



Поверхностные царапины:

На фото Вы видите поверхностную царапину, для удаления которой необходимо работать с мягким полировочным диском. 90% царапин являются поверхностными, они возникают посредством касания двух стекол.



Глубокие царапины:

На фото Вы видите глубокую царапину. При таких видах царапин помимо царапин есть также повреждение поверхности стекла (раковины). Удалить такие царапины при помощи этой системы невозможно.



- Увлажнить царапину
- Поставьте машинку на царапину
- Водите машинку вверх и вниз по царапине
- Давление, с которым Вы давите на головную часть машинки, не должно быть слишком высоким. Полировочный диск должен свободно вращаться.
- Вы должны работать с постоянным давлением
- Обратите внимание на то, что полировочный диск должен всегда находиться посередине царапины.
- Чтобы избежать перегрева машинки, а также сухого процесса полировки, прибор не должен работать больше 60 секунд.
- Очистите поверхность стекла. Красный резиновый диск может в данном случае использоваться в качестве стяжного приспособления.
- Контролируйте поверхность стекла.



В случае если царапина удалена не полностью, повторяйте вышеуказанные действия до тех пор, пока царапина не будет полностью удалена (Не забывайте об увлажнении поверхности).